



EFFICIENT
& DELICATE
CARE

3
SETTINGS

QUICK
START

40 G/MIN
CONTINUOUS
STEAM

KLEDINGSTOMER

- > Ideaal voor het ontkreuken en oprispen van je kleding, gordijnen, ...
- > Geen strijkplank nodig en dus perfect voor studenten of op reis
- > Verwijdert bacteriën en huisstofmijt uit elke soort stof
- > Quick start: 25 s
- > Continue stoom: 40 g/min.
- > Verwijderbare watertank: 220 ml
- > Brede keramische stoomkop met 3 standen (delicaat – mid – max)
- > Geschikt voor kwetsbare stoffen als zijde
- > Standby functie
- > Met opzetstuk voor dikkere stoffen, meubels en het verwijderen van haren
- > Snoer: 190 cm

DÉFROISSEUR VAPEUR

- > Idéal pour défroisser et rafraîchir les vêtements, les rideaux ,...
- > Pas besoin d'une table à repasser et alors parfait pour les étudiants ou en vacances
- > Élimine les microbes et les acariens de toutes sortes de tissus
- > Fonction « Quick start » : 25 s
- > Vapeur continu : 40 g/min.
- > Réservoir d'eau amovible : 220 ml
- > Tête de vapeur en céramique large avec 3 positions (délicate – moyenne – max)
- > Convient aux tissus délicats comme la soie
- > Mode veille
- > Avec accessoire pour les tissus plus épais, les meubles et pour enlever les poils
- > Cordon : 190 cm

Watt
1800

Pack
20,3 x 15,2 x 34,3 cm


1,5 kg


5411397143884


6


T.B.A.

